## Настройка роутера ZyXEL Keenetic Lite III

На роутере имеется механический переключатель. Проверьте, чтобы был установлен режим "Основной".

## 1. На первой страничке выберите Веб-конфигуратор



2. Далее можно установить пароль администратора или отказаться. По умолчанию пароля нет.

🧶 Меню 🛛 ZyXEL Keenetic Lite III - Сист 🗴 🕂							Ē	_ 0 ×
← → C Ⅲ 🕑 192.168.1.1/RU/dashbc	ard/status.h	ntml						•
+ Для быстрого доступа добавьте закладки на эту	панель							
<b>ZyXEL</b> Keenetic Lite III Системный монитор								
Систен Установите пароль администра Дейи Серв (отсут) к управлению вашим доступа, придумайте и устан потребуется ввести имя пол Новый пароль адм Введите пар	интернет-ц овите парол изователя « пользователя инистратор роль еще ра	нет-центра ентром не з пь админист «admin» и эт ия: admin ия: адти Примен	ащищен пари гратора интер от пароль. илть <u>Не ус</u>	олем. Чтобы рнет-центра танавливать	защитить си . В дальней пароль	истему от несанкционированного шем для входа в веб-конфигуратор		
	_		_	точка до		с,411ц		
	$\sim$		<del>م</del> ي	all		۵		

## 3. Далее зайдите в раздел Интернет - ІРоЕ

Иеню 🛛	ZyXEL Keeneti	Lite III - Coe/ X +		₹ <u>- 0 ×</u>
$\leftrightarrow \rightarrow c$	3 IF 🔞	192.168.1.1/RU/broadband/broadband.html		•
+ Для бы	строго доступа	добавьте закладки на эту панель		
Z	yXEL	Keenetic Lite III		<u>~</u>
	тернет дключения	IPOE РРРоЕЛ/РИ 802.1х КАБІНЕТ WISP DyDNS Дополнительн	но	
	Соединени Соединение необходимо настраивает необходимо	<b>ия Ethernet</b> необходимо для подключения к Интернету по выделенной линии Ethernet I задать идентификатор виртуальной сети (VLAN ID). Авторизация в сети про я в соответствующих вкладках. Чтобы изменить параметры созданного сое ти укажите адреса <u>DNS-серверов</u>	или через DSL-модем. Для каждого нового соедине вайдера по протоколам 802.1x, PPPoE, PPTP, L2TP динения, щелкните его запись в списке. При	ния
	Интерфейс	Описание IP	Состояние Интернет	
	ISP	Broadband connection ABTO	Подключен Да	
	Добавить инт	ерфейс		
192.168.1.1/F	RU/broadband,	dydns.html	💿 🔅	

4. Зайдите в существующее соединение ISP (кликните на него один раз) и в пункте Настройка параметров IP выберите Без IP-адреса. Нажмите «Применить»

Ų Мен	110 🔽 Zy	XEL Keenetic Lite III - Coe/ 🗙 🕂	5	- 0 ×
*	→ C	III 🚱   192.168.1.1/RU/broadband/broadband	html	•
+	Для быстр	ого доступа добавьте закладки на эту панель		
	Zv	Настройка подключения по Ethernet		
	.و_	Использовать разъем:		
	Инте	р Передавать теги VLAN ID:		
	Поли	Включить:	7	
	Тюдк	Использовать для выхода в Интернет:	2	
	Co	Описание:	Broadband connection	
		Идентификатор сети (VLAN ID):	2	
	с	Настройка параметров IP:	Fes IP-anneca	
	He	DNS 1:		
	He	20 DNS 2:		
		DNS 3:		
	Ин: ISF	е МАС-адрес:	По умолчанию	
	De	Имя устройства:	Keenetic_Lite (ИЗМЕНИТЬ)	
	<u></u>	Размер МТО:	1500	
		Не уменьшать TTL:		
			Применить Отмена Удалить	

## 5. Зайдите в **РРРоЕ/VPN**

🥖 Менно 🔽 ZyXEL Keenetic Lite III	- Coe# 🗙 🕂					₹		x
← → C Ⅲ 🚱 192.	168.1.1/RU/broadband/pp	op.html						
+ Для быстрого доступа добавь	ъте закладки на эту панель							
<b>ZyXEL</b> Kee	enetic Lite III							]
Интернет Подключения IPoE	PPPoE/VPN 802.1x	Kađinet Wisp	DyDNS Д	(ополнительно	D			
Соединения с а Если для доступа к регистрационные д удаленного доступа	авторизацией (РРІ Интернету необходима а цанные, предоставленны а к корпоративной сети. Ч	Р) ивторизация, созда е провайдером. М Ітобы изменить па	айте здесь но ожно также о раметры соз,	вое соединени рганизовать за данного соеди	ие, выбери ащищенно інения, ще	те протокол доступа и укажите е соединение с VPN-сервером, например дл лкните его запись в списке.	я	
Интерфейс Тиг (отсутствуют)	п Описание				-	Инте	рнет	
Добавить соединен	ие							
	2		<b>"</b>	.111	<b></b>	۵		

6. Нажмите **Добавить соединение** и введите параметры соединения.

V Mei	HHD ZZ	XEL Keenetic Lite III - Coe/ 🗙 🕂		Ŧ	_ 0	x
-	→ C	I192.168.1.1/RU/broadband/ppp.html				•
+	Для бысто	ого доступа добавьте закладки на эту панель				
						-
	_	Настройка соединения		$\mathbf{\overline{X}}$		
	_ <b>∠y</b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Инте	Включить:				
		Использовать для выхода в Интернет:				
	Подк	л Описание:	dsc			
		Тип (протокол):	PPPoE 💌			
	Co	е, Подключаться через:	Broadband connection (ISP)			
		Имя пользователя:	kashmina_i			
	E	л Пароль:		19		
	y. VA	а Метод проверки подлинности:	Abto			
		Имя сервиса:				
	Ин	ге Имя концентратора:		p	нет	
	(от	су Настройка параметров IP:	Автоматическая			
		DNS 1:				
		DNS 2:				
		DNS 3:	—			
		Автоподстройка TCP-MSS:				
			Применить Отмена Удалить			

7. Если все выполнено правильно и оборудование подключено, то в разделе **Системный монитор – Система** можно увидеть что PPPoE соединение активировалось и можно проверять Интернет на клиентских устройствах.

Mehro ZyxEL Keenetic Lite III - Сист 🗙 🛨	Ę.	<u> </u>
← → C Ⅲ Ø 192.168.1.1/RU/dashboard/status.html		•
+ Для быстрого доступа добавьте закладки на эту панель		
ZyXEL Keenetic Lite III		<u>^</u>
Системный монитор Система Маршруты Соединения Домашняя сеть Wi-Fi клиенты Действующее подключение к Интернету	Информация о системе	
dsc PPPoE0   Состояние Доступ в Интернет   Адрес IPv4 178,57,192,106   Маска подсети 255,255,255,255   Адрес сервера 178,57,200,8   Длительность 00:00:19   Прием 0 бит/с   Передача 0 бит/с   Принято 52 байт   Отправлено 41 байт    Вroadband connection ISP	Модель Кееnetic Lite III   Сервисный код 323-903-262-964-748   Версия NDMS v2.05(AAUQ.0)B2   Обновления Доступны   Режим работы Интернет-центр (Основной)   Время работы 00:07:27   Текущее время 9/11/2016 00:36:30   Загрузка ЦП 0%   Память 29% (19/64 M6)   Имя устройства Keenetic Lite	2
	192.168.1.1/RU/dashb	oard/status.html

8. В роутерах ZyXEL Keenetic Lite III Wi-Fi сеть уже настроена, имя сети и пароль находятся на наклейке снизу роутера. Можно установить свои настройки Wi-Fi в разделе **Сеть Wi-Fi – точка доступа.** 

🔰 Меню	ZyXEL Keenetic Lite III - Toyle × +	- 0 X
$\leftarrow$ $\rightarrow$	C III 🚱 192.168.1.1/RU/wireless/ap.html	•
+ Для	я быстрого доступа добавьте закладки на эту панель	
	Точка доступа Гостевая сеть Список доступа	
	Точка доступа	
	Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только пои необходимости подключения устаровщих устройств, не поддерживающих WPA.	
	В режиме Усилителя Wi-Fi и при подкючении к Интернет-провайдеру по Wi-Fi номер канала точки доступа изменить нельзя.	
	Включить точку доступа: 🔽	
	Имя сети (SSID): Keenetic-1548	
	Защита сети:   WPA2-PSK 📃	
	Страна: Russian Federation	
	Стандарт: 802.11bgn	
	Канал. Авто	